

Ghid de utilizare rapidă Vodafone Mobile Broadband Stick USB

Produs pentru
Vodafone



Porniți aplicația



De obicei, stick-ul USB
va fi setat automat
ca dispozitiv curent
la prima executare
a aplicației. În caz
contrar, deschideți
ecranul Dispozitive și
selecți stick-ul USB.

Pe computere Microsoft Windows

La prima conectare a stick-ului USB la computer, acesta ar trebui să se instaleze automat. Dacă utilitarul de instalare nu pornește, faceți clic cu butonul din dreapta pe unitatea VMC Lite 10.x.x din Computerul meu (meniul Start > Computer în Vista), selectați Explorare și faceți dublu clic pe fișierul numit **setup_vmb_lite.exe** de pe stick-ul USB. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Este posibil ca instalarea stick-ului USB să dureze câteva minute; după terminarea instalării, aplicația Vodafone Mobile Broadband Lite ar trebui să pornească automat. Dacă aplicația nu pornește automat, selectați **Vodafone Mobile Broadband** din meniul Start al Windows.

Pentru detalii suplimentare, selectați Ajutor Vodafone Mobile Broadband în meniul Ajutor.

Conectare – fereastra Standard



În general, puteți
să deschideți o
conexiune mobilă
în orice loc în care
puteți efectua
un apel folosind
telefonul mobil.

Bun venit

în lumea comunicațiilor mobile

- 1 Bun venit
- 2 Instalați stick-ul USB
- 3 Porniți aplicația
- 4 Conectare – fereastra Standard
- 5 Setări – fereastra Complex
- 6 Mesaje text SMS
- 8 Contacte SMS
- 9 LED-urile stick-ului USB
- 9 Puterea semnalului
- 10 Indicații și sfaturi
- 12 Glosar

Bun venit

Noul **stick USB Vodafone Mobile Broadband** vă permite să conectați computerul la Internet prin rețeaua de telefonie mobilă de înaltă viteză Vodafone.

Navigați pe Web

Acum puteți accesa **Web-ul** și orice alt serviciu Internet de oriunde există o rețea de telefonie mobilă.

Utilizați poșta electronică

Comunicați prin mesaje de **poștă electronică** oriunde v-ați afla. De asemenea, puteți să accesați și conturile de poștă electronică personale – inclusiv serviciile bazate pe Web, cum ar fi Hotmail.

Trimiteți și primiți mesaje text SMS

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți **mesaje SMS** direct de pe computerul dvs. Aplicația SMS oferă o modalitate simplă de a vizualiza mesajele, de a scrie mesaje noi, și de a gestiona detaliile persoanelor de contact.

Cerințe de sistem

Pentru a folosi stick-ul USB și aplicația Vodafone Mobile Broadband, aveți nevoie de:

- Un computer care rulează Microsoft® Windows® 7, Windows Vista™ (recomandabil SP1), sau Windows® XP SP3.
- Cel puțin 100 MB spațiu liber pe disc și 256 MB de memorie RAM.
- Un conector USB.
- Drepturi de administrator pe computer.

Licențiat de QUALCOMM Incorporated sub unul sau mai multe din următoarele patente din Statele Unite și/sau echivalentul lor din alte state:
4,901,307; 5,490,165;
5,056,109; 5,504,773;
5,101,501; 5,506,865;
5,109,390; 5,511,073;
5,228,054; 5,535,239;
5,267,261; 5,544,196;
5,267,262; 5,568,483;
5,337,338; 5,600,754;
5,414,796; 5,657,420;
5,416,797; 5,659,569;
5,710,784; 5,778,338

Setări – fereastra Complex



Pictogramele tipului
de conexiune sunt
animate când există o
conexiune deschisă.

6 Meniul aplicației

Vizualizați Opțiuni, Suport și Actualizări sau închideți aplicația.

7 Ecrane

Verificați starea tuturor conexiunilor, stabiliți prioritatea acestora, verificați utilizarea și gestionați dispozitivele sau comenzile rapide.

8 Panglică


Personalizați setările elementelor din fiecare ecran.

9 Conexiuni

Vizualizați starea tuturor tipurilor de conexiuni.


10 Standard

Comutați la Standard pentru a afișa doar conexiunea curentă.



Instalați stick-ul USB

- Introduceți cartela SIM conform ilustrației.



- Conectați stick-ul USB la portul USB al computerului.

Mesaje text SMS




Faceți clic pe **SMS** în bara cu comenzi rapide din partea inferioară a aplicației Vodafone Mobile Broadband Lite pentru a deschide aplicația SMS.

Pentru a trimite un mesaj SMS

Faceți clic pe **Nou** în capătul din stânga al barei de instrumente SMS pentru a crea un nou mesaj SMS.

- 1 **Adresă**
Introduceți aici destinatarul sau alegeți-i din Persoane de contact.
- 2 **Mesaj**
Scrieți mesajul aici.
- 3 **Trimitere**
Faceți clic pe butonul **Trimitere** pentru a trimite mesajul.



După expedierea mesajului SMS, acesta va fi stocat în lista **Expediate**.




Primirea mesajelor SMS

Când primiți un mesaj nou este afișată scurt o **notificare SMS** care vă permite să răspundeți direct la acesta.



Mesajul primit poate fi citit și din **Căsuța Intrare** în fereastra principală a aplicației SMS.



Aplicația SMS recepționează mesaje text când vă aflați în zona de acoperire a unei rețele mobile.


Pentru asistență, vizitați www.support.vodafone.com, sau apelați serviciul Suport la *222 sau +40372022222.

7

Contacte SMS



Faceți clic pe **Persoane de contact** în bara de navigare SMS pentru a deschide lista cu persoane de contact, în care puteți salva numerele utilizate frecvent ca persoane de contact.




Contact SMS nou

Faceți clic pe butonul **Nou** al barei de instrumente SMS pentru a deschide o fereastră care permite introducerea unei noi persoane de contact.



Introduceți numele și numărul persoanei de contact în format internațional, de ex. +40729826464.



8

LED-urile stick-ului USB

Este posibil ca indicatorul albastru deschis intermitent să nu fie activ în unele rețele (chiar dacă este disponibilă tehnologia 3G Broadband). Veți putea însă să realizați o conexiune 3G Broadband.

LED-ul de pe stick-ul USB indică tipul de rețea mobilă găsită și starea conexiunii la rețeaua respectivă.

☐ Verde intermitent

A fost găsită o rețea GPRS – vă puteți conecta.

☐ Verde continuu

Conectat prin GPRS.

☐ Albastru intermitent

A fost găsită o rețea 3G – vă puteți conecta.

☐ Albastru continuu

Conectat prin 3G.

☐ Albastru deschis intermitent

A fost găsită o rețea 3G Broadband – vă puteți conecta.

☐ Albastru deschis continuu

Conectat prin 3G Broadband.

Puterea semnalului



Puterea semnalului de telefonie mobilă sau Wi-Fi este indicată de simbolul din stânga butonului Conectare, și de pictograma din zona de notificare Windows.

Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât calitatea semnalului este mai bună. Pentru a vă putea conecta este nevoie de cel puțin o bară.

9

Indicații și sfaturi

Dacă stick-ul USB nu este afișat în lista de dispozitive:

- deconectați stick-ul USB;
- reporniți computerul;
- reintroduceți stick-ul USB.

Dacă rețeaua nu poate fi găsită:

- Deplasați-vă în altă zonă: dacă sunteți într-o clădire, mergeți mai aproape de o fereastră, la un etaj superior, sau ieșiți din clădire.
- Deschideți fereastra Complex, deschideți ecranul Priorități, faceți clic pe Mobile în grupul Selectare rețea din panglică, apoi încercați să vă conectați la una din rețelele afișate.
- Contactați serviciul Suport și verificați dacă pentru contul dumneavoastră sunt activate serviciile de date și de roaming.

Dacă nu se poate deschide o conexiune:

- Așteptați câteva minute și încercați din nou conectarea. În majoritatea cazurilor aceasta este o problemă temporară, în special când se afișează Eroare 631 sau Eroare 619. Dacă problema persistă, apelați serviciul Suport.
- Închideți complet aplicația, apoi reporniți-o.
- Reporniți computerul.
- Deschideți fereastra Complex, deschideți ecranul Dispozitive, selectați dispozitivul, faceți clic pe butonul Furnizor în grupul Hardware din panglică, apoi selectați un alt furnizor, de ex. Exclusiv 3G.
- Dacă utilizați o rețea VPN (Rețea virtuală privată), contactați administratorul rețelei VPN.

Dacă aveți probleme în roaming:

- Verificați dacă puteți selecta manual o rețea, conform instrucțiunilor din secțiunea „Dacă rețeaua nu poate fi găsită” de mai sus, în special dacă rețeaua curentă afișată în modulul Conexiuni mobile nu este Vodafone sau un partener.

10

Glosar

3G	A treia generație de servicii de telefonie mobilă, denumită și UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), oferă viteze sporite de transfer al datelor.
3G broadband	Cea mai recentă îmbunătățire adusă rețelelor 3G, care oferă deja viteze de până la 14,4 megabiți pe secundă.
Card de date încorporat	Card de date mobil încorporat în computerul notebook. Permite realizarea conexiunilor de date folosind rețeaua de telefonie mobilă.
Card de date/Stick USB	Un dispozitiv pentru computere, folosit pentru deschiderea unei conexiuni de date prin rețeaua de telefonie mobilă.
EDGE	O îmbunătățire a furnizorului GPRS ce oferă viteze sporite, deși nu la fel de mari ca 3G Broadband.
Furnizor	Metoda de comunicație folosită pentru transportul datelor prin rețeaua mobilă, de ex. 3G Broadband, HSPA, 3G etc.
GPRS	Furnizorul General Packet Radio Service oferă viteze mai mari de transfer al datelor decât sistemul GSM, pe care este bazat.
GSM	Global System for Mobile Communication.
HSPA	Furnizor High-Speed Packet Access, care oferă servicii 3G, include atât HSUPA (pentru încărcare), cât și HSDPA (pentru descărcare).
HSUPA	Furnizor High-Speed Uplink Packet Access, crește vitezele de încărcare 3G la 5,2 megabiți pe secundă.
Rețea de domiciliu	Rețeaua operatorului mobil care v-a furnizat cartela SIM.
Roaming	Puteți folosi dispozitivul mobil în orice altă rețea mobilă care are un acord de roaming cu operatorul dvs., în țară sau în străinătate.
SIM	Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un chip de dimensiunea unui timbru, primit împreună cu contractul de abonat la rețeaua mobilă. Cartela SIM are contacte aurii pe o parte.

12

Termenul Mobile Broadband și sigla „păsări” sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.



€ 1588

© Vodafone 2010. Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Vodafone Group. Toate numele de produse și companii menționate aici pot fi mărci comerciale ale posesorilor acestora.

Cod produs:
K3570/1-Z VMBLite 10.x 02/10_ro_RO



11